

SNABBGUIDE HBC3/SCC3



sepura

HBC3/SCC3 Snabbguide
© Northcom 2021 v1.1

Slå på	Tryck håll Röd lur .
Stäng av	Från normalskärmen, tryck och håll Röd lur . Följ instruktionen på skärmen för att stänga av.
Justera volymen	Snurra på Navi-ratten .
Normalskärm	Normalskärmen visas när radion slagits på och när den är i viloläge. Överst syns statusraden, där ikoner visar radions operativa läge eller aktiverade funktioner. Etiketterna i underkant visar funktion på intilliggande valknappar. För att snabbt gå tillbaka till normalskärmen, tryck och håll Röd lur .
Knapplås	Långt tryck på knapp A alternativt från Normalskärmen, tryck * följt av valknappen OK för att låsa knappsatsen. Ikonen  syns i statusraden. För att låsa upp knappsatsen tryck *, följt av OK .
Meny	Från Normalskärmen, tryck valknappen Meny , eller navigationsknappen Ner . Använd navigationsknapparna för att bläddra i menyerna. Tryck valknappen Åter för att gå tillbaka i menyerna.
Notifieringar	För att rensa en notifiering, tryck från Normalskärmen valknappen Genväg , för att öppna genvägsmenyn. Använd navigationsknapparna för att markera notifieringen och tryck på Välj . Använd menyfunktionen på vanligt sätt, som att öppna ett oläst meddelande, eller slå av en funktion.
Nödanrop	Håll nödknappen intryckt (normalt minst 3 sek). Endast den Rakelmobil som har aktiverat Nödanrop kan avsluta genom långt tryck på Röd Lur . Automatisk sändning i 10 sekunder.
Välja talgrupp	Från Normalskärmen, tryck valknappen Grupp . Snurra Navi-ratten för att välja en talgrupp i den aktuella mappen. Tryck sedan Välj eller PTT (17) för att bekräfta den nya talgruppen.
Välja talgruppssmapp	Från Normalskärmen, tryck valknappen Grupp . Använd navigationsknapparna Vänster och Höger för att bläddra bland mapparna på samma nivå, samt Upp och Ner för att ändra mappnivå (undermappar).
Göra grupp-anrop	Håll PTT-knappen intryckt och tala i den övre mikrofonen. När du pratat klart, släpp PTT-knappen för att lyssna i högtalaren.

**Anrop till
Rakelmobil**

Slå terminalens **MSISDN-nummer** och tryck på **PTT** för Individanrop, eller **Grön Lur** för Duplexsamtal. Alternativt, tryck på knapp telefonbok, leta upp aktuell mapp, pila ner till aktuell funktion, tryck detaljer, tryck på **PTT-knappen** för att kalla upp.

Talbegäran

Håll den sifferknapp som motsvarar önskad talbegäran intryckt.

IL-Anrop

Håll knapp 3 intryckt för att göra en talbegäran IL-anrop

Smartmeny

Flera olika val, bläddra med piltangenten till önskat val och tryck välj för att sända.

**Använda
funktioner på
sifferknappar**

Håll önskad sifferknapp intryckt.
På tangentbordet 0-9, ***#**, finns ett antal funktioner förprogrammerade.






LED-indikeringar

Fast grön	Radion är i mottagning/laddning slutförd.
Fast röd	Radion är i sändning/fel vid laddning.
Fast orange	Laddning pågår.
Blinkande röd	Mottagning av larmsamtal, utanför räckvidd eller låg batterinivå.
Blinkande blå	Det finns missade samtal/olästa meddelanden eller aktiverad Bluetooth.

Ikoner

Tabellerna visar exempel på ikoner som syns i Statusraden (överst på skärmen) eller som notifieringar i Genvägsfältet.

STATUSIKONER	IKON
Låst knappsats	
Signalstyrka	
Batterikapacitet Indikerar återstående kapacitet	
Varning för lågt batteri Mindre är 12% kapacitet återstår	
Laddning pågår	
Vald profil	
Skanning Radion passar mer än en talgrupp	
Kontaktskydd aktiverat Radion kan användas i fuktig salt miljö	

NOTIFIERINGAR	IKON
Oläst meddelande	
Missat samtal	
Oläst Callout	
Sändarspärri aktiverad	
Högtalare avstängd	

Vid frågor om Rakel kontakta din Rakel-utbildare eller Rakelverksamhetsspecialist.