

LED-indikation

- Av: Ingen aktivitet på LED belysningen
- Parning: Röd/blå snabb blinkning
- Parning fullbordad: Fast blått momentant
- Laddning: Röd blinkning varje sekund
- Fulladdad: Rött konstant ljus
- Svagt batteri: Röd blinkning var 10 sekund

När headsetet inte har anslutning till mobiltelefonen eller andra trådlösa enheter, kommer headsetet automatiskt stängas av.

Sätta På

Tryck och håll inne Av/På-knappen på PRO-BT560 i ca 2 sekunder tills LED-lampan blinkar BLÅTT som indikation på att den är på.

Stänga av

Tryck och håll inne Av/På-knappen på PRO-BT560 i ca 8 sekunder tills LED-lampan slutar lysa.



PRO-BT560

Snabbguide



Gå till parningsläge

I avstängt läge kan du komma till parningsläge genom att hålla nere Av/På-knappen tills lampan blinkar RÖTT och BLÅTT, släpp sedan knappen. För Android, tryck Volym "-" för ett fast RÖTT och BLÅTT ljus som indikerar parningsläge. För iOS-enhet behöver man inte trycka på någon knapp.

Para med en Bluetooth radioadapter (tillval)

Anslut radioadaptern till din radio. Håll parnings-/PTT-knappen nedtryckt på radioadaptern och slå på din radio. Släpp inte knappen förrän RÖTT/BLÅTT ljus blinkar på radioadaptern.

Håll PRO-BT560 nära radion, när lampan på PRO-BT560 och radioadaptern lyser med ett fast BLÅTT sken är de två enheterna ihopkopplade. Du kan nu sända både via radioadapterns PTT såväl som PTT-knappen på din PRO-BT560.

Para till en radio med inbyggd Bluetooth

Gå till "Bluetooth"-menyn för din enhets Bluetoothinställningar. Enheten kommer då att upptäcka Bluetooth-enheter i din närhet. Välj PRO-BT560 från listan över enheter och tryck på "Anslut" eller "Okej". Du kan behöva ange koden "0000" för att para ihop. Nästa gång du

använder enheten till samma radio behöver inte processen upprepas utan den kommer automatiskt para sig med din radio.

Styrning av kommunikationsradio

Tryck in PTT för att prata, släpp för att lyssna.

Volymkontroll

Långt tryck på "+" för att höja volymen och "-" för att sänka volymen.

Para ihop enheten med en telefon

1. Gå till "Bluetooth"-menyn för din enhets Bluetoothinställningar. Enheten kommer då att

upptäcka Bluetooth-enheter i din närhet.

2. Välj PRO-BT560 från listan över enheter och tryck på "Anslut" eller "Okej".

3. Du kan behöva ange koden "0000" för att para ihop.

Styrning av telefon

Applikation med PTT-samtal

1. Tryck på PTT-knappen för att tala i appen.

2. Tryck på Volym "+" eller Volym "-" för att styra volymen.

Telefonsamtal

1. Besvara samtal Kort tryck på Av/På-knappen.

2. Avsluta samtal Kort tryck på Av/På-knappen.

3. Avvisa inkommande samtal

Dubbeltryck på Av/På-knappen.

4. Växla mikrofon När du har ett aktivt samtal kan du med dubbeltryck på Av/På-knappen växla mellan telefonens och monofonens mikrofon.

Styrning av musik

1. Kort tryck på PTT-knappen för att spela/pausa musik.

2. Kort tryck på "+" för att gå framåt i din spellista och kort tryck på "-" för att gå bakåt.

Notera! Volymkontrollen fungerar även som låtvalsfunktion på din enhet.

Laddning

"Stäng Av" BT560-enheten och anslut mini-USB-kabeln till enhetens mini-USB-port. Anslut den andra änden till din dator eller väggladdare. Ett blinkande RÖTT ljus visas när den laddar och lampan lyser konstant när enheten är fulladdad. Laddtid är ca 3.5 timmar